


MANUAL DE ACTUALIZACIÓN TOCOMBOX GOOOL HD PLUS


1.- Oprimir **MENÚ**.




2.- Con flecha a la derecha nos ubicamos en **HERRAMIENTAS** y damos **OK** en **UPGRADE By USB**



3.- Con flecha hacia la derecha buscamos la actualización que siempre va estar con fecha actual.



4.- Damos **OK** en **SI** para que el equipo comience a actualizar



5.- Esperamos unos minutos para que el equipo realice la actualización, al finalizar este proceso el equipo se reiniciara y se habilitaran los canales después de unos segundos.